

Link do produktu: <https://www.netcomers.pl/alcatel-4018-p-31.html>

Alcatel 4018

Cena brutto	504,30 zł
Cena netto	410,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	3GV27063TB
Producent	Alcatel-Lucent

Opis produktu

Alcatel 4018 8 Series IP Touch

- telefon systemowy przeznaczony dla systemów OmniPCX Office/Enterprise.

Opis i funkcje:

Modele Alcatel 4018 IP Touch współpracują z serwerami komunikacyjnymi Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. Mogą zostać skonfigurowane jako punkty końcowe SIP i działać w standardowym środowisku SIP. Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 4018 zapewniają bezproblemową migrację z już istniejącego systemu telefonii IP do świata SIP.

A - Klawisz OK - potwierdzenie



B - Dwukierunkowy klawisz nawigacyjny

C - Książka telefoniczna

D - Klawisze programowalne

E - Klawisz otrzymania wiadomości

F - Klawisz Redial - ponowne wybieranie numeru

G - Zakończenie rozmowy

Cechy:

- 6 programowalnych klawiszy z diodami LED
- głośne słuchanie - wbudowany głośnik,
- klawisze audio - możliwość regulacji głośności,
- dodatkowe klawisze funkcyjne,
- dwukierunkowy klawisz nawigacyjny (góra/dół) do przesuwania treści wyświetlacza,
- możliwość wybierania numeru przy odłożonej słuchawce,

- możliwość montażu naściennego,
- dostępny w kolorach: urban grey (ciemny).

Charakterystyka IP:

- Możliwość podłączenia dodatkowego komputera przy użyciu przełącznika
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy (odrębna pozycja asortymentowa)
- Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.3af
- Klasa energetyczna: class 2
- Automatyczny wybór szybkości ethernet 10/100
- Wyłączanie serwera DHCP Alcatel-Lucent
- Zarządzanie siecią VLAN

Wszelkie opisy produktu oraz fotografie stanowią własność intelektualną chronioną prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania informacji zawartych na tej stronie bez zgody autora. (C)
netcomers - Krzysztof Odrakiewicz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STAN: nowy

Usługi naprawy

Wykonujemy usługi naprawy aparatów Alcatel 4018. Dotyczy to m.in. takich usterek jak:

- usterki płyty głównej - brak reakcji po podłączeniu aparatu do centrali,
- uszkodzeń mechanicznych np. wyrwane gniazdo liniowe lub słuchawkowe,
- brak reakcji po odłożeniu / podniesieniu słuchawki,
- uszkodzony (zalany) wyświetlacz,
- uszkodzona klawiatura